


Magic Fleece Set für Chieftec Mini-TG10



Massmatte: 4 (ca. 3mm dick) Folie auf der Rückseite abziehen und den Bildern entsprechend einkleben.

Massmatten: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15 (ca. 12mm dick) Folie auf der Rückseite abziehen und den Bildern entsprechend einkleben.

Massmatte: 12 (ca. 12mm dick) Folie NICHT entfernen sondern nach Bedarf kürzen und lose einlegen

Massmatten: 6, 13, 14 (ca. 12mm dick) Folie NICHT entfernen sondern lose einlegen. Diese Teile können bei Bedarf wieder entfernt werden

Massmatte: 10 (ca. 12mm dick) Folie NICHT entfernen. Dieses Teil wird mittels den Magnetstreifen an der Rück- oder Vorderseite angebracht und kann bei Bedarf wieder entfernt werden.

